



## Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise für Heißklebepistole, Typ FL528, Artikel-Nummer 30211

Vor Gebrauch ist diese Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig zu lesen und die Anweisungen zu befolgen. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und / oder Brand führen.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Die Heißklebepistole ist bestimmt für Verkleben von verschiedensten Materialien, wie zum Beispiel: Papier, Karton, Pappe, Kunststoffe, Holz, Glas usw.
- Das zu klebende Material muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Um das optimale Klebeergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Klebestäben aus unserem Haus.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

### Sicherheitshinweise:

- **Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht benutzt, gereinigt oder gewartet werden.**
- **Gleiches gilt für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder für Personen mit Mangel an Wissen oder Erfahrung.**
- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vor jeder Benutzung ist das Gerät und das Kabel samt Stecker auf Unversehrtheit zu prüfen. Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur die für das Gerät passenden Klebestäbe und führen Sie diese nur mit leichtem Druck in das Gerät ein.
- **Vor Benutzung stellen Sie eine sichere und stabile Abstellmöglichkeit für das Gerät sicher.** Diese muss eben und waagrecht sein, damit das Gerät nicht umfallen kann.
- Empfindliche Flächen können durch tropfenden Kleber beschädigt werden.

- Stellen Sie das Gerät immer auf dem Griff und dem Standbügel ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- **Es besteht Verbrennungsgefahr durch heißen Kleber und heißen Geräteteilen!**
- Der Kleber und die Düse können Temperaturen von ca. 200 Grad erreichen. Berühren Sie daher nicht die heiße Düse oder den schmelzenden Klebstoff und fassen Sie das Gerät nur am Griff an! Tragen Sie bei dem Gebrauch eine Schutzbrille und -Handschuhe.
- Ziehen Sie bei Unterbrechung der Arbeit oder bei Nichtbenutzung immer den Netzstecker.
- Nach dem Gebrauch kann der Klebstoff etwas nachtropfen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

#### **Betrieb:**

- Setzen Sie den Standbügel in das Gerät ein, indem Sie die Metallklammer in die zwei kleinen Öffnungen einhängen.
- Stellen Sie das Gerät mit dem Standbügel auf eine waagerechte und ebene Unterlage.
- Führen Sie das Kabel immer nach hinten weg.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und lassen das Gerät ca. 5 Minuten aufheizen.
- Nun können Sie einen Klebestift in das Gerät (Patronenschacht) einführen.
- Hitzeempfindliche Materialien bitte mit einer Probeklebung prüfen.
- Tragen Sie den Kleber punktförmig auf und drücken die Materialien ca. 20-50 Sekunden zusammen.

#### **Entsorgung:**

- Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Gemäß EU-Richtlinie sind diese getrennt zu entsorgen.
- Dafür stehen Ihnen öffentliche Entsorgungsstellen zur Verfügung. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihren kommunalen Entsorgungsunternehmen oder Verwaltungsstellen.

**Dieses Gerät wurde hergestellt für:**

**E.H.G. Lucas GmbH, Gutenbergstraße 43, 28865 Lilienthal**